

尊敬的顾客

感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用该仪器前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，自发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一 安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

1. 系统说明	5
1.1 系统架构	6
1.2 系统软件	6
2. 技术参数说明	7
2.1 个体防护装备	7
2.1.1 个体防护装备试验项目与参数	7
2.1.2 系统设备参数	7
3. 试验方法	8
3.1 个体防护装备试验	8
3.1.1 安全带试验	8
3.1.2 安全绳试验	8
3.1.3 自锁器试验	9
3.1.4 缓冲器试验	9
4 系统操作方法	9
4.1 设备开关机	9
4.1.1 开机	9
4.1.2 关机	11
4.2 个体防护装备预防性试验	11
4.3 系统设置	12
4.3 历史数据	13
5 注意事项	14
6 维护和保养	15
附录 符合标准	15

1.系统说明

根据《DL / T 2157-2020 带电作业工器具试验系统》、《DL/T976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DL/T1476-2023 电力安全工器具预防性试验规程》等相关规程规定，本试验系统通过对个体防护装备进行静负荷预防性试验,用以判断是否符合标准。

本个体防护装备预防性试验系统由伺服测试平台和试验加载装置组成，试验机采用一体化设计，控制操作箱为内嵌结构，方便操作节省试验室空间，采用伺服电机带动丝杆控制加载装置的方式进行个体防护装备的测试。控制方式省时省力，整体设备具有重量轻，自动化程度高，低噪音，控制稳定可靠等优点。



设备现场实物图(一)



设备现场实物图(二)

1.1 系统架构

本个体防护装备预防性试验系统主要由静负荷试验装置和主控台组成，主要测试项目包括：安全带、安全绳、自锁器、缓冲器等等。本系统能够通过以太网口、RS232 串口、RS485 总线与外设系统互联，高效灵活搭建试验平台。

1.2 系统软件

本个体防护装备预防性试验系统采用具有高可靠与安全性的 Linux 操作系统，软件操作界面简洁明了，操作者能够轻松使用。本系统软件同时还提供上级管理数据中心接口，能够根据需求快速接入数据系统。

2.技术参数说明

2.1 个体防护装备

2.1.1 个体防护装备试验项目与参数

测试项目

安全带、安全绳、自锁器、缓冲器等、
其它：根据实际需要可自定义拉力值。

试验参数

- 1、最大拉力：20kN（2000kg）
- 2、传感器配置：20kN
- 3、测试精度：±0.5%
- 4、试验速率：（0-500）mm/min
- 5、试验行程：≤1000mm
- 6、工作电源：两相三线制 AC 220V 50Hz
- 7、主机功耗：800W
- 8、设备尺寸：（长×宽×高）1750mm*950mm*2100mm
- 9、设备重量：367kg

2.1.2 系统设备参数

操作系统：Linux 操作系统

人机界面：15 寸液晶触摸屏

安全防护：操作界面及警示灯提醒，异常状态自动急停功能

打印功能：58mm 热敏打印机

外部接口：支持 USB、以太网、RS232、RS485

电源参数：AC 220V, 50Hz 额定功率 800W

外形尺寸：1750mm*950mm*2100mm

3. 试验方法

3.1 个体防护装备试验

3.1.1 安全带试验

安全带根据类型分为围杆作业、区域限制、坠落悬挂等三种类型，试验要求参数如下：

项目	周期	要求		
		种类	试验静拉力(N)	载荷时间(min)
静负荷 试验	1年	坠落悬挂安全带	3300	5
		围杆作业安全带	2205	5
		区域限制安全带	1200	5

注：牛皮带的试验周期为半年，加载速度 $\leq 100\text{mm}/\text{min}$

3.1.2 安全绳试验

安全绳根据类型分为围杆作业、区域限制、坠落悬挂等三种类型，试验要求参数如下：

项目	周期	要求		
		种类	试验静拉力(N)	载荷时间(min)
静负荷 试验	1年	坠落悬挂安全绳	3300	5
		围杆作业安全绳	2205	5
		区域限制安全绳	1200	5

注：静负荷试验加载速度 $\leq 100\text{mm}/\text{min}$

3.1.3 自锁器试验

自锁器静负荷试验要求参数如下：

项目	类型	周期	要 求
静负荷试验	自锁器	1 年	施加 3300N 静压力, 持续时间 5min, 加载速度 \leq 150mm/min

3.1.4 缓冲器试验

缓冲器分为缓冲包、连接器、安全绳等三种类型，试验要求参数如下：

项目	周期	要求		
		种类	试验静拉力(N)	载荷时间(min)
静负荷 试验	1 年	缓冲包	1200	5
		连接器	3300	5
		安全绳	3300	5

注：静负荷试验加载速度为 20mm/min~50mm/min

4 系统操作方法

4.1 设备开关机

4.1.1 开机

仪器首次安装接通电源前，需要授权售后人员执行仪器内外部检查、配置。

- (1) 接通电源，按下开关按钮。
- (2) 试验系统启动，进入系统启动界面。

个体防护装备

预防性试验系统

Individual Protective Equipment Testing System

(3) 系统启动后进入登录界面。

个体防护装备预防性试验系统

用户登录

账号

密码

登录

(4) 输入帐号密码后进入系统主界面。(注：默认帐号 Admin 密码：654321)



4.1.2 关机

(1) 按下开关机按钮可以进行关机操作。

注意：仅在系统没有进行检测、复位操作时才可以进行关机操作。

(2) 直接切断电源也可以关机，但是在仪器处于工作状态突然断电有可能会给仪器造成损害，不建议直接切断仪器电源。

4.2 个体防护装备预防性试验

(1) 点击“测试界面”按钮，进入“个体防护装备预防性试验”界面；



(2) 选择待测试项目并设定参数，根据标准要求，静拉力值会自动弹出对应的“静拉力值”与“载何时间”（注：在选择其它时，力值可自定义）；根据实际需要，选择波动范围值；输入样品编号以及运动速度。

(3) 点击“试验开始”按钮，系统根据设定参数开始自动运行，界面右上方显示“最大力值”、“当前力值”与“载荷时间”；

(4) 试验完成后，会弹出窗口提示用户判读结果，如遇较大形变或拉断会自动提示试验不通过；

(5) 试验结果可直接点击“打印结果”，由设备自带热敏打印机打印；试验完成的结果也可在历史数据中进行查看与打印；

(6) 如遇特殊试验，可由人工直接点击“拉绳上升”与“拉绳下降”按钮进行手动操作。

4.3 系统设置

(1) 点击“系统设置”按钮，进入“参数设置”界面；



(2) 根据功能框分别可设置“力学传感器”、“密码管理”、“网络设置”

4.3 历史数据

(1) 点击“历史数据”按钮，进入“历史数据”界面；

历史数据							
测试时间	样品类型	样品编号	标准拉力(N)	试验力值(N)	载荷时间(M)	测试人员	测试结论
2024-04-15 20:10:13	安全带	12345678	2205	105.9	5	tuv	合格
2024-04-15 11:37:51	其它	1	4122	0.0	5	tuv	不合格
2024-04-15 11:36:32	缓冲器	8	1200	0.0	5	tuv	不合格
2024-04-12 16:51:36	登高板	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:51:32	登高板	12345678	2205	0.0	5	admin	合格
2024-04-12 16:51:10	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:51:08	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	合格
2024-04-12 16:51:06	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:51:04	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:51:02	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	合格
2024-04-12 16:51:00	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:50:58	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:50:56	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	不合格
2024-04-12 16:50:54	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	合格
2024-04-12 16:50:52	安全带	12345678	2205	0.0	5	admin	合格

(2) 点击“上一页”、“下一页”按钮，可上下翻看历史数据；“删除”按钮可对选中数据进行删除；如需打印，选中指定数据即可通过热敏打印机进行打印；

(3) 插入 U 盘后，点击“数据导出”按钮，可将历史数据全部导出。

5 注意事项

- (1) 操作人员必须佩戴安全帽。
- (2) 严禁人员处于试验机指定的危险区域范围内。
- (3) 测试过程中操作人员不得离岗。
- (4) 更换试样或进行调整操作时，必须确认试验机未处于运行状态，且试样上没有加载负荷。
- (5) 不得超负荷进行加载，加载块必须与试样均匀稳定接触，以免在试验过程中滑脱。
- (6) 加载块与加载机构的连接必须使用厂方提供的配套附件或经过第三方认证合格的配件
- (7) 传感器使用过程中应轻拿轻放，避免摔、砸、碰撞等，以免影响精度。
- (8) 传感器严禁超量程使用，以防损坏。
- (9) 应定期对重要数据进行备份，以防丢失。
- (10) 本机和随机配件为个体防护装备测试专用配件，可能不适用其它产品测试。

6 维护和保养

- (1) 保持设备清洁，设备应放置于干燥的环境中。
- (2) 预防高温、灰尘、腐蚀性介质、水等侵入释放。
- (3) 定期检查、保持零部件的完整性。
- (4) 经常清洁设备防止锈蚀。
- (5) 设备长时间不用时，应关闭开关并拔出插头。

附录 符合标准

本设备符合以下标准：

DL / T 2157-2020 《带电作业工器具试验系统》

DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》

DL/T1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》

GB4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》；